

NÁVOD K OBSLUZE

AMIKO dálkové ovládání Univerzální - nové, HD, CCC



NAPÁJENÍ

Chcete-li přepnout přijímač do pohotovostního režimu nebo jej zapnout z pohotovostního režimu.

ZTLUMIT

Slouží k povolení nebo zakázání zvuku

TV / RÁDIO

Přijímač přepíná mezi režimem TV a Rádio.

ZVĚTŠENÍ

Stisknutím tlačítka přiblížíte obrázek (od x1 až po x16krát větší).

ODVOLÁNÍ

Návrat do předchozí nabídky nebo stavu.

TV/ SAT

Přijímač přepíná mezi režimem TV a příjmu.

INFO

Zobrazení stavu kanálu nebo různých informací o programu aktuální služby.

EPG (elektronický programový průvodce)

Zobrazte na obrazovce průvodce programy, pokud je k dispozici

MENU

Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce nebo se vrátí do předchozí nabídky nebo stavu

ZPĚT

Zruší výběr uživatele a vrátí se z nabídky do režimu prohlížení.

OK

Pro výběr položky nabídky nebo potvrzení vstupu.

KLÁVESNICE <, >

Chcete-li upravit úroveň hlasitosti nebo přesunout kurzor doleva nebo doprava v nabídce

KLÁVESNICE ^, v

Pro změnu kanálů nebo pro přesun kurzoru nahoru nebo dolů v nabídce

PAGE - /PAGE +

Pro přesun kurzoru nahoru na další nebo předchozí stránku v nabídce nebo seznamu kanálů

REC •

Nahrajte program do místního úložiště, jako je USB flash disk.

teletext (TTX)

Zobrazuje teletextové informace aktuálního kanálu.

Titulky (SUB)

Zobrazení titulků.

HLEDAT

Použijte k zobrazení výzvy k vyhledání kanálů seřazených podle znaků.

ČASOVAČ

Stisknutím tlačítka časovače můžete nastavit dobu pohotovostního režimu

V . MODE

Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi různými rozlišeními

MEDIA

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte přímo do nabídky Správce záznamů.

AUDIO (červené tlačítko)

Nastavení zvukových kanálů pro výběr režimu zvuku; Vlevo, Vpravo, Stereo, Mono.

MOŽNOST (zelené tlačítko)

Zobrazit informace NVOD aktuálního kanálu, který podporuje.

SAT

Zobrazte seznam satelitů na normálním obrázku.

TMS (časový posun)

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informační lištu Time Shift.

PLAY ►

Pro přehrávání souborů MP3, JPEG nebo Record.

Stop ■

Zastavení časového posunu, nahrávání nebo přehrávače MP3/JPEG.

PAUZA ||

Slouží k výběru funkce zmrazení.

Jedním stisknutím zmrazíte obraz na obrazovce.